

راهنمای ارتقای Firmware

برای MP3 Player

سامسونگ

راهنمای ارتقای Firmware برای MP3 Player سامسونگ

۱. ابتدا فایل Firmware طبق مدل دستگاه خود را دانلود کنید.
۲. پس از دانلود فایل zip، را باز کرده و ۲ فایل داخل آن را به Desktop خود ارسال کنید.
۳. سپس درایو ایجاد شده توسط MP3 Player در My Computer را باز کنید.
۴. ۲ فایل که در مرحله ۲ به Desktop ارسال کرده بودید، را داخل شاخه اصلی (در کنار سایر فولدرها) کپی کنید. **این فایلها نباید داخل هیچ فولدر دیگری نظیر ... Recorded Files, Music کپی شود.**
۵. دستگاه خود را از کامپیوتر جدا کنید.
۶. دستگاه خود را مجددا روشن کنید. پس از روشن شدن پیام "Updating Firmware" بر روی صفحه ظاهر می شود و مرحله اول نصب (از ۵ مرحله) انجام خواهد شد. پس از پایان مرحله دوم دستگاه به صورت خودکار خاموش می شود.
۷. مجددا دستگاه خود را روشن نمایید. نصب برنامه به صورت خودکار تا پایان مرحله پنجم ادامه خواهد یافت.
۸. پس از پایان یافتن نصب Firmware، دستگاه خاموش خواهد شد.
۹. دستگاه شما آماده بهره برداری می باشد.