

اخطار!

جهت اتصال بلندگوهاي دستگاه طبق شکل ذیل عمل نمایید. هر نوع اتصال اشتباه موجب آسیب رسیدن به دستگاه شده و دستگاه از خدمات گارانتی خارج خواهد شد.
دقت نمایید ابتدا دوشاخه برق را قطع نموده سپس سیمهای بلند گو را به دستگاه وصل نمایید.

